

Pflegeanleitung für Ganzglas-Duschen

Scheiben

Reinigen Sie Scheiben und Beschläge mit einem weichen Schwamm und milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung, Stahlwolle etc., denn durch falsche Behandlung können Beschädigungen (wie z.B. Kratzer) entstehen.

Entscheidend ist die regelmässige Reinigung, denn je älter die Verschmutzungen sind, umso schwerer lassen sich diese entfernen. Grundsätzlich muss Ihre Duscabtrennung nach jedem Benutzen von Rückständen wie Shampoo und Reinigungsmitteln mit klarem Wasser befreit und mit dem Abzieher getrocknet werden.

Für optimale Pflege Ihrer Glasduschkabine sorgen Sie, wenn Sie direkt nach jedem Duschen

- ***die Duschwände mit klarem Wasser abbrausen***
- ***zurückbleibende Tropfen mit dem Handwischer abstreifen***
- ***die Profile mit einem weichen Tuch trocknen***
- ***und für ausreichende Belüftung des Badezimmers sorgen***
- ***mit speziellen Schonreinigern nach Empfehlung reinigen***

Verwenden Sie milde Essigreiniger oder handelsübliche Badreiniger entsprechend den Herstellerangaben. Keinesfalls sollten Sie kratzende oder lösungsmittelhaltige Reiniger sowie aggressive Säuren und Laugen einsetzen!

Kunststoffteile

Reinigen Sie Kunststoffteile wie Dichtprofile mit Neutralseife oder mildem Essigreiniger. Reiben Sie die gereinigten Flächen anschliessend mit pflegenden Silikonspray oder Kunststoffpflegemittel leicht ab.

Die Dichtprofile lassen sich zum Reinigen leicht abziehen und wieder aufstecken. Dabei ist auf eine korrekte Wiedermontage zu achten, da sonst die Dichtung nicht gewährleistet ist.

Bei den Dichtprofilen handelt es sich um Verschleisssteile, vergleichbar mit den Scheibenwischern eines Autos.

Beschläge

Duschtür-Beschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden.

Scharfe, aggressive sowie alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.